Instrukcja obsługi konfiguratora





Omówienie okna konfiguratora

Okno konfiguratora składa się z trzech obszarów:

• Opcje obszaru roboczego;



• Obszar roboczy;

Wystaw tekst							
Wystaw tekst Tapisz + +							
Wyisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wysizy wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
Wpisz wymiar (np. 5m x 6m)							
✓ Wstaw tekst		Wpisz	z wymiar (r	ip. 5m x 6i	m)		
✓ Wstaw tekst				·			
✓ Wstaw tekst							
✓ Wstaw tekst 🛛 🖶 Zapisz 🖉 🔶							
		🖻 Zapisz				$\leftarrow \rightarrow$	

• Lista elementów;



Okno "Opcje obszaru roboczego" jest to miejsce w którym użytkownik klikając na poszczególne ikony może wybrać zdefiniowane już wymiary obszaru pracy lub zdefiniować samemu wybierając pierwszy od góry.

Okno "Lista elementów" jest to miejsce w którym znajdują się elementy potrzebne do zaprojektowanie schematu instalacji. Elementy przedstawione pod postacią ikon.

Okno "Obszar roboczy" jest to miejsce w którym użytkownik widzi każdy każdy etap swojej pracy.

Praca na konfiguratorze

Praca na konfiguratorze odbywa się w sposób następujący. Użytkownik wybiera obszar roboczy na którym chce pracować klikając na jedną z wybranych ikon w "Opcje obszaru roboczego", obszar roboczy zmienia swoje wymiary, następnie użytkownik wybiera element który chce umieścić w "Obszar roboczy" klikając na odpowiednia ikonę w "Lista elementów", element pojawia się w "Obszar roboczy".

Wstawianie elementów

Z Lista elementów wybieramy interesujący nas element, klikamy i element pojawia nam się w "Obszar roboczy".

Usuwanie elementów

W "Obszar roboczy" klikamy na element który chcemy usunąć a następnie wybieramy 🏢

Edycja

W "Obszar roboczy" klikamy na element który chcemy edytować i wybieramy operacje która chcemy wykonać

- 🦻 Skaluj zmień rozmiar
- + Przenieś
- ් Obróć
- 🔳 Usuń

Inne

Konfigurator daje też inne możliwości takie jak:

• Wstawienie tekstu;

Wstaw tekst

Zapisanie obecnego stanu pracy;



- Wydrukowanie stworzonej przez siebie instalacji;
- Wybranie kolejnego lub poprzedniego elementu;

+

Drukui

Wykaz operacji:

- 峯 Skaluj zmień rozmiar
- + Przenieś
- ੇ Obróć
- 🏾 Usuń

Wykaz występujący elementów:



FAQ

P: Dlaczego nie mogę przenieść elementu z "Lista elementów" na "Obszar roboczy" O: Dodawanie nowych elementów odbywa się TYLKO i wyłącznie poprzez kliknięcie na interesujący nas element.

P: Jak mogę odznaczyć element?

O: Gdy mamy już wybrany element w prawym górnym rogu pojawia się mały x, klikając na niego kończymy prace z tym elementem.

P: Czy do obsługi konfigurator wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania? O: Konfigurator nie wymaga dodatkowego oprogramowania lub też tzw. wtyczek. Do pracy jest nam potrzebna jedynie przeglądarka.